



Pracovní desky DUROPAL – Odolné vůči \*

Melaminové pryskyřice jsou nejtvrdí ze všech synteticky vyráběných organických materiálů. To je také důvod vysoké odolnosti proti opotřebení a poškrábání vysokotlakého laminátu – HPL. Vysoká odolnost tohoto materiálu je ale umožněna také díky pružnosti fenolické pryskyřice.

Tyto vlastnosti vysvětlují vysokou odolnost HPL vůči chemikáliím a teplu. Zhášení hořící cigarety na povrchu HPL je jednou ze zkoušek kvality stanovené v BS / EN 438, která určuje všechny ostatní vlastnosti důležité pro uživatele.

Nicméně, dna některých kuchyňských nádob mohou být velmi horká a proto doporučujeme používat ochranné podložky.

\* Vyhovující BS / EN 438



## Pokyny pro čištění

**Není nic jednoduššího, než čištění a péče o pracovní desky DUROPAL.**

Čištění pracovních desek DUROPAL je skutečně jednoduché. Obvykle stačí vlhký hadřík, na mastnoty obyčejný kuchyňský saponátový prostředek. Hrubší nečistoty lze odstranit organickým rozpouštědlem jako je denaturovaný líh či alkohol. Můžete použít také kartáče s tvrdými štětinami (nikoli drátěné kartáčky).

### Lehké skvrny / nečistoty

#### Čištění:

suché nebo vlhké papírové ručníky, hadr nebo houba.

### Normální skvrny / nečistoty

#### Čištění:

např. tuky, oleje, otisky prstů, rez, džus, káva, čaj, vosk, krev atd.

měkkým hadříkem nebo nylonovým kartáčem a tekutým pískem, měkké mýdlo, toaletní mýdla nebo mycí saponát. Je-li to nutné, nechte na chvíli působit a pak důkladně opláchněte čistou vodou.

## **Těžké skvrny / nečistoty**

např. skvrny díky dlouhodobému působení čaje, kávy, ovocné šťávy atd.

např. tužka, inkoust, kuličková tužka, fixy, rtěnky, pastelky, vosk, krém na boty, nikotin, laky na nehty.

Barvy, laky, lazury, tiskařské barvy

Disperzní lepidla (vodní base)

Dvousložková lepidla, močovino-formaldehydová lepidla, fenolové pryskyřice apod..

## **Čištění:**

Tekutý písek.

Organická rozpouštědla jako je aceton (odlakovač), denaturovaný líh, benzín. Přečtěte si pozorně návod výrobce!

Odstraňte okamžitě.

Voda nebo organická rozpouštědla.

Odstranit okamžitě. Nedopustit zatvrdnutí!

## **Život s Vaší pracovní deskou**

Nekrájejte maso, zeleninu ani ostatní potraviny přímo na pracovní desce – vždy používejte prkénko.

Pánve, žehličky a jiné na vysokou teplotu rozpálené spotřebiče či nádoby odkládejte na speciální podložky.

Použití abrazivních nebo agresivních čisticích prostředků je třeba se vyhnout, pokud by měly nepříznivý dopad na pracovní plochu.

Řezy a rýhy budou více patrné na tmavých dekorech a lesklém povrchu.